

# Folienmontage



1. Reinigen Sie den Untergrund mit einem fettlösenden Reinigungsmittel.



2. Positionieren Sie die Folie an der gewünschten Stelle.

**Achtung:**  
mindest Verklebe-  
Temperatur +12°  
(sonst kann es sein, dass der Kleber sehr lange braucht bis er haftet.)



3. Kleben Sie die Folie mit einem Klebeband fest.



4. Heben Sie die Folie hoch und ziehen Sie das Trägerpapier vorsichtig, flach ab.



5. Befeuchten Sie den Kleber mit Wasser.  
(Weniger Blasenbildung)



6. Halten Sie die trägerlose Folie etwas vom Untergrund weg und drücken Sie diese mit einem Montagerakel von oben nach unten gut an.



7. Lösen Sie nach gutem anrakeln das Übertragungspapier an einer Seite und ziehen Sie dieses vorsichtig flach ab.  
(ist das Wetter zu kalt oder hat man etwas viel Wasser gebraucht, kann es sein, dass der Klebstoff etwas länger braucht bis er aktiviert, ein Föhn oder Heizung kann helfen)

8. Fertig ist Ihre professionelle Folienbeschriftung.